

取扱説明書



首掛け扇風機

首掛け式ファンをご購入いただき、誠にありがとうございます。お客様が本製品をご利用いただけるよう、ご使用前に製品の取扱説明書をよくお読みください。

製品機能紹介



- ① シリカゲルホース ② 吹き出し口 ③ Type C入力
- ④ スイッチ/ロックボタン ⑤ 指示ランプ ⑥ 入風口
- ⑦ ステンレスヒートシンク

製品特徴

1. ファッション外観は人体工学デザインに合わせて、より快適に着用できます。
2. 超薄型の流線形デザインで、軽量でコンパクトで、両手を解放します。
3. 多段階の風力は、様々な生活シーンを満たすことができます。
4. ターボ羽根デザイン、風ダクトが増圧し、風が強い、低騒音。
5. ボタンの周辺には柔らかいランプが搭載されており、状態表示が明確です。
6. 食品級シリカゲルホースで、肌に優しいです。
7. 304ステンレスの外側、ファッションだけでなく、急速に温度を下げます。
8. 内蔵バッテリーは、超強力な航続力があります。

ファン操作説明

扇風機を左右に少し開けて、吹き出し口を上に向けて、首にかけて、スイッチボタンを長押しすると働き始めます。風が吹き出し口から顔、首などに吹き、清涼感をもたらします。



スイッチボタンを長押しすと起動します。この時は風力が1段階で、もう一回を押して風力が2段階で、もう押して3段階風力で、さらに押して扇風機を閉じます。扇風機は作業中、ボタンを長押ししてオフにします。

充電説明

ファンの充電には、標準Type-C充電ケーブルを使ってください。指示ランプ状態説明：

ランプ状態	意味
青いランプがゆっくり点滅	ファン正常作動
赤ランプが点灯	ファン充電中
青ランプが点灯	電池はフル状態
赤いランプが急速に点滅	電気量<10% 30S後は自動オフ
赤いランプが点滅（点滅三回）	ファンの電気量が不足
ランプが点灯しない	ファンはオフ状態

仕様パラメータ

製品モデル：HP-F6

電池タイプ：リチウム電池

バッテリー容量：2000mAh (3.7V/7.4Wh)

作業時間：1段階風力は約8時間、2段階は約4.5時間、3段階は約2.5時間

製品素材：ABS +シリコン+ SUS304

製品サイズ：210*168*56mm

製品重量：216g

充電時間：約2-3時間

Type-C入力：DC 5V 1A Max

製品セット内容

首掛式羽根なし扇風機*1 Type-C充電ケーブル*1 説明書*1

注意事項

1. ダクトの損傷を防ぐため、製品の入風口と吹き出し口に異物を入れないでください。
2. 短絡や破損を防ぐため、製品の電源入力口に異物を入れないでください。
3. 本製品を高温、湿気などの場所に置かないでください。
4. 本製品を清掃する時は、電源を切り、丁寧に拭いてください。
5. 破損があれば、専門家に修理を依頼してください。自分で製品を分解しないでください。
6. 製品を廃棄する際は、専門家に任せてください。



MADE IN CHINA